

## GPT-201H 压差法气体渗透仪

GPT-201H 压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理，是一款专业用于薄膜试样气体透过率测试的仪器，适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过量及气体透过系数的测定。



### 产品特征

- 可同时测定试样气体透过量及气体透过系数
- 宽范围、高精度温湿度控制，满足各种试验条件下的测试
- 提供比例、模糊模式和时间模式三种试验过程判断模式
- 测试量程可根据需要进行扩展，满足大透过率测试的要求
- 支持有毒气体及易燃易爆气体的测试（需定制）
- 采用气动夹持试样，方便快捷
- 系统采用电子智能控制，整个试验过程自动完成
- 提供标准膜进行快速校准，保证检测数据的准确性和通用性
- 产品符合 GMP 用户多级权限
- 微型打印机，便条随时打印试验统计结果
- 专门的计算机通信软件，可进行试验的实时显示及数据的分析处理、数据保存
- 配备 USB 通用数据接口，方便数据传递

### 测试原理

仪器采用压差法测试原理，将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间，夹紧。首先对低压腔（下腔）进行真空处理，然后对整个系统抽真空；当达到规定的真空度后，关闭测试下腔，向高压腔（上腔）充入一定压力的试验气体，并保证在试样两侧形成一个恒定的压差（可调）；这样气体会在压差梯度的作用下，由高压侧向低压侧渗透，通过对低压侧内压强的监测处理，从而得出所测试样的各项阻隔性参数。

该仪器符合多项国家和国际标准：GB/T 1038-2000、ISO 15105-1、ISO 2556、ASTM D1434、JIS K7126-1、YBB 00082003

### 测试应用

|      |        |                                                       |
|------|--------|-------------------------------------------------------|
| 基础应用 | 薄膜     | 适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的气体渗透性能测试 |
|      | 片材     | 适用于各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的气体渗透性能测试，如 PP 片材、PVC 片材、PVDC 片材等 |
| 扩展应用 | 多种不同气体 | 适合于多种气体的透过率测试，如氧气、二氧化碳、氮气、空气、氦气等                      |



|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| 易燃易爆气体     | 适用于各种薄膜对易燃易爆气体的阻隔性能测试                         |
| 生物降解膜      | 适用于生物降解膜的透气性能测试，如淀粉生物降解袋等                     |
| 航空航天用材料    | 适用于航空航天用材料的气体透过率测试，如飞艇气囊的氦气透过性测试              |
| 纸及纸板       | 适用于纸及纸塑等复合材料的透气性测试，如烟包铝箔纸、利乐包装片材、方便面纸碗、一次性纸杯等 |
| 漆膜         | 适用于基材上涂覆油漆薄膜的透气性测试                            |
| 玻纤布、玻纤纸等材料 | 适用于玻纤布、玻纤纸等材料的透气性测试，如特氟龙漆布、特氟龙高温布、氟硅胶布等       |
| 化妆品软管片材    | 适用于各种化妆品软管、铝塑管、牙膏管片材的气体透过性测试                  |
| 各种橡胶片材     | 适用于各种橡胶片材的透气性测试，如汽车轮胎透气性测试                    |

## 技术指标

| 指标     | 薄膜测试                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 测试范围   | 0.05 ~ 50,000 cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ·24h·0.1MPa（常规） |
| 试样件数   | 1 件                                                           |
| 真空分辨率  | 0.05 Pa                                                       |
| 测试腔真空度 | <10 Pa                                                        |
| 控温范围   | 室温 ~ 50°C                                                     |
| 控温精度   | ±0.5°C                                                        |
| 试样尺寸   | Φ95 mm                                                        |
| 透过面积   | 33.18 cm <sup>2</sup>                                         |
| 试验气体   | O <sub>2</sub> 、N <sub>2</sub> 、CO <sub>2</sub> 等气体（气源用户自备）   |
| 试验压力   | 0.1 MPa ~ 0.26 MPa                                            |
| 接口尺寸   | Φ6 mm 聚氨酯管                                                    |
| 外形尺寸   | 400 mm (L) × 475 mm (W) × 450 mm (H)                          |
| 电源     | AC 220V 50Hz                                                  |
| 净重     | 75 kg                                                         |

## 产品配置

标准配置：主机、专业软件、通信电缆、微型打印机、专用取样器、真空脂、快速定量滤纸、真空泵、温控装置

选购件：取样刀片、真空泵油



备注：本机气源进口为 $\Phi 6\text{mm}$ 聚氨酯管；气源、蒸馏水用户自备

注：赛成仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知，您可登录 [www.cscii.com](http://www.cscii.com) 获取最新信息。本公司保留修改权与最终解释权。

